



Kurz-Bedienungsanleitung bluebee Haubenspülmaschinen



ackermann
spülmaschinen

Beginn

1




Spülmittel-/
Klarspül-Kanister
prüfen / auffüllen



Hauptschalter einschalten ¹
und Wasserzulauf öffnen ²

2




Ansaugsieb
und



Flächensiebe
einsetzen

3



Haube schliessen ¹,
Maschine einschalten ²
Maschine heizt auf



Läuft durch




Leuchtet



Maschine
betriebsbereit

4




Programm wählen
und starten



Programm beendet

Ende


5




Abpumpprogramm ABP
wählen ¹ und starten ²

(Maschine schaltet sich
anschließend selber ab)

6




Ansaugsieb



Flächensiebe
entnehmen
und reinigen

7



Haube zum
Ausdampfen öffnen

min. 2h

END



Hauptschalter
ausschalten
und Wasserzulauf
schliessen

PROGRAMME

- P1 = Kurz
- P2 = Standard
- P3 = Intensiv
- AbP = Abpumpen+ENDE
- GrU = Grundreinigung

MELDUNGEN

do = Türe schließen AS = Autostart

NUR BEI „E“-MODELLEN

SLt = Salz auffüllen reG = Regeneration aktiv

(Salz immer vor Arbeitsbeginn vorsichtig auffüllen - NIE nach Arbeitsende!)

Autostart: Nach erstem START startet die Maschine immer automatisch sobald die Haube geschlossen wird.
Aussetzen Autostart: Bei geöffneter Haube 4 sec. die START-Taste drücken, dann schliessen.
Einsetzen Autostart: Erneutes Drücken der Start-Taste bei geschlossener Haube.